



取扱説明書

クリーンチェッカー
品番 CC365

このたびは、クリーンチェッカーをお買い上げいただき、
ありがとうございました
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください
この取扱説明書は大切に保管してください

■安全上のご注意（必ずお守りください）



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容



注意

人が傷害を負う危険および物的損害
の発生が想定される内容



絶対にしないでください



必ず守ってください



警告

本品を水に濡らしたり水中に落とした場合
は使用しないでください
(感電・発火の恐れあり)



点灯中のライトを、直接又は間接的に見ないで
ください。必ず保護メガネを着用してください
(紫外線により失明・目の障害の恐れあり)



電池の液が目に入ったときは、こすらずに
水で洗い流し医師の治療をうけてください
(失明・目の障害の恐れあり)



点灯中のライトを、直接又は間接的に皮膚に
当てないでください
(紫外線により皮膚の炎症の恐れあり)



注意

電池を＋逆に入れない
(電池の液もれ・発熱・破裂のおそれ、
怪我や機器故障の原因となります)



異なる種類の電池を入れない
(電池の液もれ・発熱・破裂のおそれ、
怪我や機器故障の原因となります)



■ 各部の名前と使いかた

クリーンチェッカー本体


UV LED



スイッチ

- ① 後ろベースをあげる（時計逆回りであける）
 - ② 電池を入れる（時計逆回りであける）
 - ③ 後ろベースをしめる（時計まわりでしめる）
 - ④ スイッチを入れると点灯します
- ※必ず保護メガネを着用してください

後ろベース



プラス

マイナス

リチウムイオン電池 18650 3.7V 1400mAh

カバー

USB端子



電池が消耗したらUSBで充電してください
充電中は赤、充電が完了すると青に点灯します

■ 故障かな！？

点灯しない

- 電池がはいつてますか？
→電池を正しく入れる
- 電池の方向が間違っていますか？
→電池を正しく入れる
- 電池が消耗していませんか？
→電池をUSB充電する

■ 仕様

使用電池	リチウムイオン電池 18650 3.7v 1400mAh
点灯時間	約2時間(フル充電の場合)
ピーク波長	365nm
紫外線強度	14,000 μ W/cm ² (照射部より40cm)
外形寸法	115mm× Φ 25mm
質量	120g (電池含む)

※使用電池はCR123A電池×2本でもご使用になれます。

■ 保証 お買上げより6ヶ月

取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書を添えていただきお買上げの販売店にお申しつけください。保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(2) 落下などによる故障及び損傷(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷(4) 本書のご添付がない場合(5) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
対象商品を直接修理窓口へ送付した際の送料等はお客様の負担となります。本書は日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

■ お問い合わせ

ブラウエ・ライタージャパン 株式会社

〒154-0004
東京都世田谷区太子堂4-4-16
TEL: 03-6312-5017
FAX: 03-6701-1067
info@blauereiter.com

CT2018CC

販売店

※お買上げ日 年 月 日